

Auto Speed - Der Tempomat für die Beregnung



Sie benötigen für die Nutzung des Auto Speed eine SMS

oder Internet-Steuerung an der Trommel, welche die Einstellung der Geschwindigkeit zulässt.

Folgen sie [diesen Guide](#), um die Steuerung zu hinterlegen

Was muss ich tun

- Beregnungsmenge in mm festlegen.
- Anhand der Düse, des Drucks und der Arbeitsbreite wird die Einzugschwindigkeit berechnet und an die Maschine übertragen.

Manuelle Einstellung der Beregnungsmenge

Sie haben die Möglichkeit auf der Raindancer-App die gewünschte Berechnungsmenge in mm anzugeben.

Sobald die Beregnung beginnt (Druck liegt an), wird in der Übersicht auf der APP nun die dafür erforderliche Einzugs geschwindigkeit (m/h) angezeigt

So funktioniert es:

Klicken Sie die Trommel an und gehen auf **Auto Speed**.

 Hier können Sie die gewünschten mm eintragen. Diese Soll-Gabe bleibt, solange bestehen, bis sie durch Sie wieder geändert wird.

 Sobald Druck anliegt, zeigt er Ihnen bei den Planwerten die Geschwindigkeit an, die für diese mm-Gabe eingestellt werden **sollte**.

Natürlich werden spätere Druckschwankungen nicht berücksichtigt – dazu brauchen Sie eine SMS-Steuerung an Ihrer Trommel.

Version #7

Erstellt: 1 März 2024 15:14:19 von Jens Götze

Zuletzt aktualisiert: 12 März 2024 18:06:40 von Jens Götze