

# Beinlich 2KR

## Einstellungen im Raindancer Modus





## Eigene Nummer:

Das ist die Nummer von der SIM-Karte, welche in der Steuerung eingebaut ist.  
Im Raindancer Portal muss auch diese Nummer hinterlegt werden, um die Maschine zu erreichen

## Servernummer:

SIM Karte von uns	+31 970 144 449 93
Eigene SIM Karte	+49 152 510 452 15

Raindancer Klassik SIM-Karten verwenden.

### **Achtung - Schlechter Empfang**

An der Box ist unten der Antennenanschluss verbaut.

[Elektronik\\_2KRH\\_V6.8.pdf](#)

Version #6

Erstellt: 27 März 2024 11:00:46 von Jens Götze

Zuletzt aktualisiert: 16 Juni 2025 12:55:48 von Steffen Loer