Beinlich 2KR

Einstellungen im Raindancer Modus







Eigene Nummer:

Das ist die Nummer von der SIM-Karte, welche in der Steuerung eingebaut ist. Im Raindancer Portal muss auch diese Nummer hinterlegt werden, um die Maschine zu erreichen

Servernummer:

SIM Karte von uns	+31 970 144 449 93
Eigene SIM Karte	+49 152 510 452 15

Raindancer Klassik SIM-Karten verwenden.

Achtung - Schlechter Empfang

An der Box ist unten der Antennenanschluss verbaut.

Elektronik_2KRH_V6.8.pdf

Version #6

Erstellt: 27 März 2024 11:00:46 von Jens Götze

Zuletzt aktualisiert: 16 Juni 2025 12:55:48 von Steffen Loer