Beinlich 2KR

Einstellungen im Raindancer Modus







Eigene Nummer:

Das ist die Nummer von der SIM-Karte, welche in der Steuerung eingebaut ist.
Im Raindancer Portal muss auch diese Nummer hinterlegt werden, um die Maschine zu erreichen

Servernummer:

SIM Karte von uns	**+31 970 144 449 93**
Eigene SIM Karte	+49 152 510 452 15

> Raindancer Klassik SIM-Karten verwenden.

> **Achtung - Schlechter Empfang**
> An der Box ist unten der Antennenanschluss verbaut.

Elektronik_2KRH_V6.8.pdf

Version #6
Erstellt: 27 März 2024 11:00:46 von Jens Götze
Zuletzt aktualisiert: 16 Juni 2025 12:55:48 von Steffen Loer