

Hüdig Steuerung einrichten

Bei Hüdig Steuerungen müssen folgende Einstellungen getätigt werden.

1. Aktivierung der GSM/SMS Steuerung
2. Hinterlegen der Verbindung SMS
3. Einrichtung am Portal

Aktivierung der SMS Steuerung an der Trommel

Es muss eine SIM-Karte in die Maschine eingelegt werden und eine Konfiguration am Hüdig Control vorgenommen werden. Eine genaue Anleitung dazu gibt es in [Huedig Control komplett](#) auf Seite. 25

Einrichtung der SMS Steuerung per SMS

Nachdem die SIM-Karte eingelegt und aktiviert ist, können Steuer-SMS an den Computer gesendet werden.

Setzen der Ereignisabfrage

Hierfür gibt es ein bestimmtes Schema:

T 01 (Speicherplatz bis 19), Servernummer (004915251045215 oder 003197014444993 für eigene ASPIDER bzw. Crout),
9(alle Ereignisse) Name

Beispiel:

T 01,003197014444993,9 RD

Setzen des Regnernamens in Antworten für die leichtere Zuordnung

Hierfür gibt es ein bestimmtes Schema:

T 20 (Register für Regnernamen), Servernummer (004915251045215 oder 003197014444993 für eigene ASPIDER bzw. Crout), Name des Regners

Beispiel:

T 20,003197014444993,Regner 4

Kontrolle der eingetragenen Daten

Sobald alle Einstellungen getroffen sind, können zur Kontrolle Abfragen an den Hüdig Computer gesendet werden, um die die jeweiligen Speicherdatenregister auszulesen.

R + Nummer des Registers

R 01

Regner 4:

T 01,003197014444993,9 RD

Weitere Einstellungen

Für weitere Einstellungen gibt es die [Anleitung für die SMS Steuerung von Hüdig](#) selbst

Version #2

Erstellt: 27 März 2024 14:58:46 von Jens Götze

Zuletzt aktualisiert: 26 November 2024 15:32:32 von Jens Götze