

IdroMOP ID4

Diese Anleitung zeigt dir Schritt für Schritt, wie du die IdroMOP ID4 Steuerung mit einem Raindancer GPS-Modul verbindest. Folge den unten beschriebenen Schritten in beiden Abschnitten, um eine erfolgreiche Verbindung sicherzustellen.

Schritt 1: Einrichtung in der IdroMOP-App

- Öffne die **IdroMOP App**.
- Wechsle in den Bereich **LTE**.
- Wähle die gewünschte Maschine aus der Liste aus.
- Scrolle nach unten bis zum Abschnitt **Verknüpfte Regner**.
- Trage hier die **Seriennummer des Raindancer GPS-Moduls** ein, welches du mit der Maschine verbinden möchtest.
- Bestätige die Eingabe mit einem Klick auf **Speichern**.
- Notiere dir zusätzlich die **8-stellige Seriennummer** der IdroMOP-Maschine für die weiteren Schritte.

Schritt 2: Einrichtung im Raindancer-Portal

- Melde dich im **Raindancer-Portal** an.
- Aktiviere den **Expertenmodus**.
- Wähle im linken Menü den Bereich **Einstellungen → API**.
- Erstelle eine **neue API**, wähle als Typ **IDROMOP_ID4_API** und speichere die Einstellungen.
- Navigiere anschließend im oberen Menü zum Bereich **Regner**.
- Suche in der Maschinen-Übersicht nach deiner Maschine und klicke auf **Bearbeiten**.
- Wähle unter **Steuerung und Aufstellung** den Steuerungstyp **IdroMOP ID4**.
- Gib nun die zuvor notierte **8-stellige Seriennummer** der IdroMOP-Maschine ein.
- Speichere abschließend deine Eingaben.

Die Verbindung zwischen IdromOP und Raindancer sollte innerhalb weniger Minuten automatisch hergestellt werden.

Der Idromop-Server sendet nur 'Ping' Nachrichten während des Berechnungsvorgangs. Mit einer Status-Abfrage kann man in der Nachricht sehen, ob das Gerät verbunden ist mit dem Server ("connected":1) und der Service aktive ("serviceActive":1) ist.

Version #2

Erstellt: 4 April 2025 15:07:17 von JG

Zuletzt aktualisiert: 1 April 2026 11:42:46 von Frank Küwen