Bei der Beregnung steht nur „Start" (in Grün) und nicht mehr „Auto" – wie ändere ich das?

Hier müssen Sie nichts ändern – es ist alles in Ordnung.

Anzeigen wie **„Start", „Ende" oder „Kurve"** bedeuten, dass gerade ein **Beregnungsprogramm** für den jeweiligen Bereich aktiv ist. Diese Beregnungsprogramme sind ein **Teil der Automatik**. Die Anzeige wechselt also bewusst von „Auto" auf die jeweilige Programmphase, solange das Programm läuft.

Sobald das Programm abgeschlossen ist, steht dort automatisch wieder **„Auto"**.

Version #1
Erstellt: 26 Juni 2026 19:52:39 von Frank Dühnelt
Zuletzt aktualisiert: 26 Juni 2026 19:52:50 von Frank Dühnelt