

Der Nortloft Computer zeigt „GSM belegt“ an. Was bedeutet das?

Die Meldung „GSM belegt“ verschwindet in der Regel nach kurzer Zeit von selbst. Warten Sie bitte einige Minuten ab. Eine Verbindung ist hergestellt, wenn oben rechts im Display ein „+“ angezeigt wird. Im Netzwerkmenü steht dann häufig „Network Roaming“. Sollte weiterhin keine Verbindung zustande kommen, prüfen Sie bitte die folgenden Maschinenparameter:

Nur gültig bei IP-Verbindung, nicht bei SMS-Betrieb:

- 30 = 1
- 34 = 1
- 50 = 2

Version #1

Erstellt: 8 Juni 2026 12:16:20 von Vincent von der Heyde

Zuletzt aktualisiert: 8 Juni 2026 12:23:59 von Vincent von der Heyde