

Der Regner regnet nicht in die richtige Richtung – was kann ich tun?

Prüfen Sie zunächst, ob Raindancer die aktuelle Bewegungsrichtung des Regners korrekt erkannt hat. Diese wird in der App durch einen **gelben Pfeil** dargestellt. Zeigt der Pfeil in die falsche Richtung, hat die automatische Erkennung der Bewegungsrichtung nicht funktioniert.

1. Wenn möglich Abwarten: Häufig erkennt Raindancer die richtige Richtung nach einiger Zeit von selbst. Wenn die Korrektur nicht innerhalb von etwa 7 Minuten passiert, kann sie bei größeren Problemen auch bis zu einer Stunde dauern. Manuelles Eingreifen kann dann nötig sein.

2. Zielpunkt manuell setzen (klassische Berechnungsmaschine): Klicken Sie beim betreffenden Regner auf den Button „Zielpunkt“ und setzen Sie diesen manuell an die gewünschte Position.

3. Alternativ eine Gasse einzeichnen: Auch eine eingezeichnete Gasse gibt automatisch einen Zielpunkt vor. Achten Sie dabei unbedingt darauf, dass die Gasse in der richtigen Fahrtrichtung eingezeichnet ist – andernfalls wird dadurch wieder eine falsche Bewegungsrichtung vorgegeben.

Version #2

Erstellt: 15 August 2026 17:11:12 von Frank Dühnelt

Zuletzt aktualisiert: 15 August 2026 17:13:27 von Frank Dühnelt