

Die Sektorsteuerung soll im Automatik-Modus fahren, aber auf einer Seite soll weniger Wasser ankommen – geht das?

Eine direkte Funktion dafür gibt es aktuell nicht. In Bereichen ohne Hindernisse lässt sich das aber über eine Anpassung des Default-Winkels erreichen: Reduzieren Sie den Winkel auf der betroffenen Seite, sodass dort weniger beregnet wird.

Dafür gibt es zwei Wege: temporär über einen Ereignisbereich, in dem Sie den Beregnungssektor anpassen (gilt nur für den definierten Bereich und Zeitraum), oder dauerhaft über die Einstellungen der Sektorsteuerung.

Wichtig: Wenn Sie den Default-Winkel in den Einstellungen anpassen, denken Sie daran, ihn nach dieser Beregnung wieder zurückzustellen – sonst bleibt die reduzierte Beregnung auch bei künftigen Durchgängen bestehen.

Version #1

Erstellt: 15 August 2026 16:41:59 von Frank Dühnelt

Zuletzt aktualisiert: 15 August 2026 16:42:12 von Frank Dühnelt