Die Umstellung des Energiemodus von Winter auf einen anderen zum Beispiel Ausbalanciert (Standard) funktioniert nicht – was kann ich tun?

In den meisten Fällen ist nichts defekt – die Umstellung braucht nur den richtigen Moment. Das Gerät übernimmt einen neuen Energiemodus nämlich erst, wenn es das nächste Mal Kontakt zum Server aufnimmt. Im Wintermodus passiert das nur selten: **alle 7 Tage oder sobald das Gerät bewegt wird.**

So lösen Sie die Umstellung aktiv aus:

1. **Gerät wecken:** Bewegen Sie den Regner oder nutzen Sie den Resetstecker. Damit erzwingen Sie einen Kontakt, bei dem der neue Modus übernommen wird. (Bei der ersten Benutzung geschieht das in der Regel ohnehin von selbst.)
2. **Akkuladung prüfen:** Liegt der letzte Kontakt schon länger als 7 Tage zurück, ist möglicherweise die Akkuladung zu niedrig. Stellen Sie das Gerät dann ausreichend lange in die Sonne oder laden Sie es am Netzteil.

Kurz gesagt: Erst Akku sicherstellen, dann wecken – danach sollte der neue Energiemodus aktiv sein.

Version #8
Erstellt: 21 Juni 2026 17:25:24 von Frank Dühnelt
Zuletzt aktualisiert: 28 Oktober 2026 12:53:41 von Vincent von der Heyde