

Fester Druck bei defektem Drucksensor einstellen – wie geht das?

Warum muss ein fester Druck manuell hinterlegt werden?

Fällt der Drucksensor an der Maschine aus oder liefert fehlerhafte Werte, kann die Steuerung den aktuellen Betriebsdruck nicht mehr automatisch überwachen. Um den Beregnungsbetrieb vorübergehend aufrechtzuerhalten, kann in den Einstellungen ein manueller Druckwert hinterlegt werden (Festdruck).

Schritt-für-Schritt: Druckkorrektur manuell einstellen


Die Einstellung kann sowohl über die **Smartphone-App** als auch am **PC/Browser** vorgenommen werden:

In der Raindancer-App:

1. Öffne die **Regnersteuermaske** der betroffenen Maschine.
2. Öffne das Menü über das **Hamburger-Symbol** (drei Striche).
3. Gehe zu **Einstellungen** und wähle den Bereich **Druckeinstellungen**.
4. Navigiere zum Menüpunkt **Druckkorrektur**.
5. Trage dort den gewünschten **festen Druckwert** ein und bestätige die Eingabe.

Am PC / Web-Portal:

1. Öffne das Menü über das **Hamburger-Symbol** (drei Striche).
2. Gehe zu **Einstellungen** und wähle den Bereich **Druckeinstellungen**.
3. Trage unter **Druckkorrektur** den manuellen Festwert ein.



Wichtiger Hinweis für den Betrieb:

Sobald der defekte Drucksensor ausgetauscht oder repariert wurde, muss diese Einstellung unbedingt wieder **rückgängig gemacht werden!** Bleibt der manuelle Festwert hinterlegt, ignoriert Raindancer weiterhin den echten Sensor-Messwert, was im Regelfall zu Fehlsteuerungen bei absolutem Druckabfall führen kann.

Version #1

Erstellt: 28 Juli 2026 21:35:47 von Jens Götze

Zuletzt aktualisiert: 28 Juli 2026 21:37:02 von Jens Götze