

# Ich möchte, dass eine bestimmte Maschine startet, sobald eine andere aufgehört hat zu berechnen – was ist zu tun?

Gehen Sie bei der Maschine, die automatisch gestartet werden soll, in den Bereich **Fernsteuerung**

.

Aktivieren Sie dort im Bereich „**Verzögerte Ausführungen**“ die Option „**Automatischer Start**“ .

Anschließend können Sie die Maschine auswählen, deren Berechnungsende den Start der aktuellen Maschine auslösen soll.

---

Version #1

Erstellt: 16 August 2026 17:37:43 von Frank Dühnelt

Zuletzt aktualisiert: 16 August 2026 17:38:34 von Frank Dühnelt