Kann ich auch beregnen wenn mein Raindancer-Modul nicht sendet – und was passiert, wenn das Modul zwischendurch aufwacht? Seite

Ja. Die Beregnung selbst läuft unabhängig vom Modul – Sie können also ganz normal weiterberegnen, auch wenn das Modul wegen zu schwacher Stromversorgung nicht von alleine aufwacht. Es geht dabei nichts verloren: Sobald das Modul wieder aufwacht, erfasst es die bereits laufende Beregnung und führt die Aufzeichnung fort.

Eine Sache sollten Sie dabei aber beachten. Wenn Sie **keine Gasse eingezeichnet** haben, erkennt Raindancer die Fahrtrichtung nur über die GPS-Bewegung. Wacht das Modul mitten in der Fahrt auf, fehlt ihm zunächst diese Bewegungshistorie – es kann die Richtung dann kurzzeitig falsch einschätzen und über die automatische Sektorsteuerung für eine Weile den falschen Bereich beregnen.

Unsere Empfehlung: Schalten Sie ohne eingezeichnete Gasse die Sektorsteuerung von *Automatik* auf *Manuell*. So entscheiden Sie selbst, welcher Bereich beregnet wird, und vermeiden Fehlbewässerung beim Wiederaufwachen des Moduls.

Version #1
Erstellt: 22 Juni 2026 19:31:30 von Frank Dühnelt
Zuletzt aktualisiert: 22 Juni 2026 19:32:15 von Frank Dühnelt