

# Kein Signal, aber die Anschläge bewegen sich beim Einschalten – was steckt dahinter?

Das ist kein Widerspruch: Die Sektorsteuerung verfügt über eine **eigene Batterie** und kann die erste Justierungsfahrt der Anschläge unabhängig vom Raindancer-Modul durchführen.

Ohne funktionierende Kommunikation mit dem Modul kann die Sektorsteuerung jedoch **nicht gesteuert werden** – die Bewegung der Anschläge bedeutet also nicht, dass das Modul ordnungsgemäß arbeitet.

## **Was tun?**

Führen Sie die üblichen Schritte durch wie bei einem Gerät ohne Signal – siehe FAQ: *„Ich habe kein Signal mehr, obwohl ich nichts verändert habe.“*

---

Version #1

Erstellt: 8 Juni 2026 12:27:17 von Vincent von der Heyde

Zuletzt aktualisiert: 8 Juni 2026 12:27:45 von Vincent von der Heyde