

# Meine Maschine stellt den Sektorenregner nicht ein. was ist zu tun?

Prüfen Sie der Reihe nach folgende Punkte:

1. Motorbox eingeschaltet? Kontrollieren Sie, ob der Knopf an der blauen Motorbox eingeschaltet ist.
2. Sektorsteuerung aktiviert? Prüfen Sie unter Einstellungen → Sektorsteuerung, ob die Sektorsteuerung für diesen Regner generell aktiviert ist.
3. Automatischer Modus aktiv? Stellen Sie sicher, dass der automatische Modus eingeschaltet ist.
4. Manuellen Test durchführen. Im manuellen Modus können Sie die Funktionsfähigkeit der Sektorsteuerung gezielt testen.

Wichtig: Die Sektorsteuerung reagiert je nach Energieeinstellung nicht sofort auf Befehle. Die Standardwartezeit beträgt 7 Minuten – abhängig vom gewählten Modus kann sie kürzer oder auch länger sein.

---

Version #1

Erstellt: 8 Juni 2026 12:06:39 von Vincent von der Heyde

Zuletzt aktualisiert: 8 Juni 2026 12:27:45 von Vincent von der Heyde