

Muss ich jedes Mal einen Zielpunkt setzen?

Nein, das Setzen eines Zielpunkts ist **nicht bei jedem Einsatz zwingend erforderlich**.

Raindancer erkennt die Fläche, auf der der Regner arbeitet, und richtet die Beregnung automatisch daran aus. In der Regel kann Raindancer auch den **Endpunkt der Gasse** – also die Position der Maschine – selbst berechnen.

Wann das automatisch gut funktioniert

Die automatische Berechnung des Endpunkts klappt zuverlässig, wenn bei der Aufstellung das **Stativ ausgezogen** wird. Dann war das Raindancer-Modul bereits einmal am Zielpunkt und kennt dessen Position.

Wann ein manueller Zielpunkt sinnvoll ist

In diesen Fällen empfiehlt es sich, den Zielpunkt **manuell zu setzen** oder **feste Gassen anzulegen**:

- wenn Sie **mit der Schlauchtrommel durchs Feld fahren**,
- wenn Sie **keine feste Gasse** haben und der **Endpunkt nicht am Feldrand** liegt.

So stellen Sie sicher, dass Raindancer den Endpunkt auch in diesen Situationen korrekt kennt.

Version #1

Erstellt: 4 Juli 2026 16:22:47 von Frank Dühnelt

Zuletzt aktualisiert: 4 Juli 2026 16:27:03 von Frank Dühnelt