Sektoreinstellung am Start der Beregnung

Stellen Sie den Sektor zu Beginn der Beregnung **manuell** so ein, dass er **sicher ins Feld hineinregnet**.

Beachten Sie dabei: Am Start wird **immer zunächst eine Justierung** durchgeführt. Dabei bewegen sich **beide Anschläge um ca. 10 cm im Uhrzeigersinn** – das ist Teil des Vorgangs, mit dem sich der Regner „orientiert". Sobald diese Orientierung abgeschlossen ist, beginnt er, sich **automatisch an der Feldkante auszurichten**.

Ihre manuelle Einstellung am Start sorgt somit dafür, dass von Anfang an zuverlässig auf der Fläche beregnet wird – die Feinausrichtung übernimmt der Regner anschließend selbst.

Version #1
Erstellt: 26 Juni 2026 19:56:29 von Frank Dühnelt
Zuletzt aktualisiert: 26 Juni 2026 19:56:51 von Frank Dühnelt