Warum gibt es bei der Geschwindigkeitsanzeige große und kleine Werte?

Bei aktiviertem Autospeed zeigt Raindancer zwei Werte an:

- **Großer Wert:** die Sollgeschwindigkeit, also die eingestellte Zielgeschwindigkeit.
- **Kleiner Wert:** die tatsächlich per GPS gemessene Geschwindigkeit.

Leichte Abweichungen zwischen beiden Werten sind normal. Besonders bei häufigen Geschwindigkeitsänderungen oder nach nur kurzer Strecke kann die gemessene Geschwindigkeit ungenau sein.

Weichen die Werte jedoch dauerhaft stark voneinander ab, sollten Sie prüfen, ob Ihre Maschine die richtige Geschwindigkeit anzeigt

---

Version #1
Erstellt: 22 Juni 2026 19:12:30 von Frank Dühnelt
Zuletzt aktualisiert: 22 Juni 2026 19:16:32 von Frank Dühnelt