

Warum wird mir „Sektorsteuerung ausgeschaltet oder Verbindung gestört“ angezeigt?

Diese Meldung erscheint, wenn Raindancer keine aktive Verbindung zu Ihrer Sektorsteuerung herstellen kann. In aller Regel steckt eine der folgenden, einfach zu behebenden Ursachen dahinter – arbeiten Sie sie am besten der Reihe nach ab:

1. **Sektorsteuerung ist ausgeschaltet:** Drücken Sie den Knopf an der blauen Box, sodass die Sektorsteuerung eingeschaltet ist. Im eingeschalteten Zustand ist der Knopf spürbar eingedrückt – Sie können das also einfach ertasten.
2. **Kabel nicht (richtig) gesteckt:** Prüfen Sie, ob das Verbindungskabel zur Sektorsteuerung fest und vollständig eingesteckt ist. Eine lose oder nicht eingesteckte Verbindung löst diese Meldung ebenfalls aus.
3. **Pins im Stecker fehlen (seltener Fall):** Kontrollieren Sie den Anschluss der Sektorsteuerung. Hier müssen alle **8 Pins** vorhanden sein. Fehlt einer oder ist einer beschädigt, kann keine saubere Verbindung zustande kommen.

Bitte beachten: Der Status aktualisiert sich nicht sekundlich, da sich das Modul nur in Abständen meldet. Nach dem Einschalten oder dem erneuten Einstecken kann es daher ein paar Minuten dauern, bis die Meldung von selbst verschwindet.

Bleibt die Meldung trotz dieser Schritte bestehen, wenden Sie sich gern an unser Support-Team – dann schauen wir gemeinsam, woran es liegt.

Version #1

Erstellt: 26 Juni 2026 18:47:02 von Frank Dühnelt

Zuletzt aktualisiert: 26 Juni 2026 18:47:16 von Frank Dühnelt