Was bedeutet „Auto Speed pausiert"?

Diese Anzeige erscheint im Rahmen eines **Beregnungsprogramms**. Während ein solches Programm läuft, wird der normale Auto Speed vorübergehend **pausiert**: In bestimmten Situationen hält Raindancer die Einzugsgeschwindigkeit gezielt an oder fährt sie auch schneller.

Der Grund dahinter ist eine **gleichmäßige Beregnung bis an die Feldkante**. Statt einfach mit der konstanten Auto-Speed-Geschwindigkeit weiterzulaufen, passt das Programm die Fahrt situationsabhängig an, damit auch die Randbereiche optimal mit Wasser versorgt werden.

„Auto Speed pausiert" ist also **kein Fehler**, sondern ein normaler Bestandteil des Programmablaufs. Sobald die jeweilige Programmphase abgeschlossen ist, wird der normale Auto Speed automatisch wieder aufgenommen.

Version #1
Erstellt: 26 Juni 2026 19:30:18 von Frank Dühnelt
Zuletzt aktualisiert: 26 Juni 2026 19:30:30 von Frank Dühnelt