Was bedeutet „Sektor-Anschlag ausgekuppelt"?

Diese Meldung bezieht sich auf die Anschläge Ihrer Sektorsteuerung. Jeder Anschlag verfügt über eine Kupplung, mit der er sich von Hand bewegen lässt – etwa zum manuellen Einstellen des Beregnungssektors.

Was die Meldung bedeutet

Ist eine Kupplung ausgekuppelt, ist der zugehörige Anschlag von der Steuerung getrennt. Die Sektorsteuerung kann ihn dann nicht mehr automatisch bewegen und kennt seine aktuelle Position nicht. In der Folge kann das System unvorhergesehene Beregnungsergebnisse liefern, weil der Sektor nicht mehr zuverlässig angesteuert wird.

Was Sie tun können

Prüfen Sie zunächst, ob die Kupplungen der Anschläge tatsächlich eingekuppelt sind, und kuppeln Sie sie bei Bedarf wieder ein. Verschwindet die Meldung danach nicht, kann auch ein Defekt des Positionssensors die Ursache sein. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an unseren Support.

Version #1
Erstellt: 21 Juni 2026 17:48:56 von Frank Dühnelt
Zuletzt aktualisiert: 21 Juni 2026 17:49:24 von Frank Dühnelt