

Was macht die Justierungsfahrt?

Die Justierungsfahrt ermittelt die genaue Position der Anschläge – sie ist immer dann notwendig, wenn die Maschine manuell bewegt wurde (ausgekoppelt).

Wann wird sie ausgeführt?

Die Justierungsfahrt startet automatisch in folgenden Situationen:

- Nach dem Einschalten der blauen Motorbox.
- Sobald Wasser eingeschaltet wird und Druck gemessen wird.
- Sie kann außerdem jederzeit manuell über die Schaltfläche „Justieren“ ausgelöst werden.

Wann ist eine manuelle Justierung nötig?

Nur wenn die Maschine während einer laufenden Beregnung ausgekoppelt und dabei verstellt wurde. In allen anderen Fällen läuft die Justierung vollautomatisch im Hintergrund.

Version #2

Erstellt: 8 Juni 2026 12:10:03 von Vincent von der Heyde

Zuletzt aktualisiert: 8 Juni 2026 12:27:45 von Vincent von der Heyde