Was muss ich tun, damit der Regner am Feldrand keine Justierfahrt macht?

Die Justierfahrt lässt sich nicht abschalten – sie ist immer erforderlich und startet automatisch, sobald die Beregnung beginnt. Das ist aber kein Grund zur Sorge: Die Arme bzw. Anschläge der Sektorsteuerung bewegen sich dabei nur wenige Zentimeter.

Wichtig ist daher nicht, die Justierfahrt zu verhindern, sondern den Start richtig vorzubereiten. Stellen Sie die Anschläge manuell so ein, dass die Beregnung sicher in Richtung Feld beginnt. Kalkulieren Sie dabei eine mögliche Verschiebung von etwa 10 cm nach rechts oder links mit ein.

So bleibt die Beregnung auch während der Justierfahrt zuverlässig auf dem Feld – und nicht auf dem Feldrand.

Version #1
Erstellt: 22 Juni 2026 19:59:50 von Frank Dühnelt
Zuletzt aktualisiert: 22 Juni 2026 20:00:04 von Frank Dühnelt