Wie aktiviere ich Autospeed?

Voraussetzung ist, dass die Steuerung Ihrer Maschine bereits konfiguriert ist.

In der App finden Sie eine Kachel **Autospeed**. Aktivieren Sie dort sowohl **Autospeed** als auch die **automatische Steuerung**.

Geben Sie anschließend Ihre gewünschte Wassermenge in mm an. Das System berechnet die dafür nötige Fahrgeschwindigkeit automatisch – auf Basis von Sektorstellung, Düse und Druck – und passt sie laufend an.

Sonderfall – Autospeed nach m/h: Hier geben Sie stattdessen eine feste Geschwindigkeit als Grundwert vor. Diese wird je nach Stellung der Sektorsteuerung prozentual angepasst.

Version #1
Erstellt: 22 Juni 2026 19:54:25 von Frank Dühnelt
Zuletzt aktualisiert: 22 Juni 2026 19:54:35 von Frank Dühnelt