

# Wie kalibriere ich eine Sektorverstellung?

Der Begriff „Kalibrierung“ kann nicht eindeutig zugeordnet werden.

## **Ist eine Justierung gemeint?**

Die Justierung dient dazu, die Position der Anschläge festzustellen.

Sie erfolgt automatisch nach dem Einschalten, sobald Wasserdruck erkannt wird.

Alternativ kann die Justierung auch manuell in der App ausgelöst werden. das ist eigentlich nur dann sinnvoll, wenn die Anschläge während des Betriebs manuell verstellt wurden.

## **Ist die einmalige Nullpunktverstellung gemeint?**

Die Einstellung des Nullpunkts ist nach einer Neuinstallation normalerweise nur einmalig notwendig. Details dazu finden Sie unter [Inbetriebnahme der Sektorverstellung](#).

---

Version #1

Erstellt: 8 Juli 2026 21:00:11 von Frank Dühnelt

Zuletzt aktualisiert: 8 Juli 2026 21:15:17 von Frank Dühnelt