

Wie kann ich Benachrichtigungen über zu niedrigen Druck erhalten?

Um bei zu niedrigem Druck automatisch informiert zu werden, müssen Sie zunächst die passenden Benachrichtigungen aktivieren und anschließend die Druckschwelle an der jeweiligen Komponente hinterlegen.

1. Benachrichtigungen aktivieren

Gehen Sie in der App auf **Mitteilungen** → **Einstellungen** → **Benachrichtigungen** und aktivieren Sie dort:

- **Warnungen** (Druck)
- **Error** (Fehler)

2. Benachrichtigungsweg festlegen

Unter **Persönliche Einstellungen** können Sie wählen, auf welchem Weg Sie benachrichtigt werden möchten:

- Push (empfohlen)
- SMS
- WhatsApp
- E-Mail

3. Minimaldruck konfigurieren

Je nachdem, ob der Druck an einer Beregnungsmaschine oder an einer Pumpe überwacht wird, erfolgt die Einstellung an unterschiedlicher Stelle:

- **Beregnungsmaschinen** (Druckmessung über das Raindancer GPS-Modul): Legen Sie den gewünschten Minimaldruck in den **Einstellungen des Regners** fest.
- **Pumpen**: Legen Sie den Minimaldruck in den **Einstellungen der Pumpe** fest.

Bitte beachten: Nur wenn beide Schritte – aktivierte Benachrichtigung *und* konfigurierter Minimaldruck – vorgenommen wurden, erhalten Sie bei Unterschreitung eine Meldung.

Version #1

Erstellt: 7 Juli 2026 11:13:16 von Frank Dühnel

Zuletzt aktualisiert: 7 Juli 2026 11:13:39 von Frank Dühnel