Wie kann ich den Solldruck der Pumpe einstellen?

Voraussetzung: An der Pumpe ist ein **Beacon** oder **Cloudgate** installiert.

So stellen Sie den Solldruck ein:

1. Öffnen Sie die entsprechende **Pumpe** im System.
2. Gehen Sie in den Bereich **Ausgangssignal**.
3. Stellen Sie dort den gewünschten **Druck** ein.

Bitte beachten: Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn sie bei der Installation **seitens der Pumpe durch den Elektriker entsprechend implementiert** wurde. Ist das nicht der Fall, lässt sich der Solldruck nicht über Raindancer vorgeben.

Version #1
Erstellt: 28 Juni 2026 19:21:07 von Frank Dühnelt
Zuletzt aktualisiert: 28 Juni 2026 19:21:19 von Frank Dühnelt