

Wie kann ich die Maschine für Wind einstellen?

Welche Möglichkeiten gibt es bei Seiten- oder Gegenwind?

Je nach Freischaltung im System stehen dir zwei Wege zur Verfügung, um auf Windverhältnisse auf dem Feld zu reagieren:

1. Manuelles Anpassen der Sektoren (Standard-Weg)

Ohne freigeschaltete Windfunktion lässt sich die Abdrift **manuell ausgleichen**:

- Öffne die Sektorensteuerung der Maschine in der App.
- Passe den Beregnungswinkel bzw. die Sektorengrenzen manuell an die aktuelle Windrichtung an, damit das Wasser nicht auf Wege, Nachbarflächen oder Straßen geworfen wird.

2. Wind- & Versatzkorrektur

Es gibt eine erweiterte Systemeinstellung, in der **Windrichtung und Windversatz** fest hinterlegt werden können.

- **Freischaltung:** Diese Funktion ist werkseitig deaktiviert und kann auf Anfrage vom **Raindancer Service** oder deinem zuständigen **Servicepartner** freigeschaltet werden.
- Sobald die Funktion aktiv ist, stehen dir die Parameter für Windrichtung und Versatz direkt in den Steuerungseinstellungen zur Verfügung.

Version #1

Erstellt: 28 Juli 2026 22:22:42 von Jens Götze

Zuletzt aktualisiert: 28 Juli 2026 22:24:11 von Jens Götze