Wie kann ich die Wurfweite einstellen?

Öffnen Sie den Regner in der Raindancer App. Direkt unter dem Bereich für die Sektorsteuerung können Sie auf der Kachel **„Parameter"** die Wurfweite einstellen, die für die Sektorsteuerung berücksichtigt wird.

Version #1
Erstellt: 21 Juni 2026 17:01:43 von Frank Dühnelt
Zuletzt aktualisiert: 21 Juni 2026 17:02:07 von Frank Dühnelt