

Wie kann ich einstellen, dass der Regner über die Feldgrenze hinaus beregnet?

Standardmäßig hält die Sektor Steuerung bzw. Software die definierten Schlaggrenzen strikt ein, um eine Ausbringung außerhalb des Schlags (z. B. auf Wege, Nachbarflächen oder Straßen) zu verhindern. Soll der Regner an bestimmten Stellen – etwa an Kanten oder Eckbereichen – gezielt über die Grenze hinausregnen, muss dieser Bereich explizit in den Einstellungen freigegeben werden.

Schritt-für-Schritt: Zusatzbereich zum Beregnen freigegeben

1. Öffne im Menü den Punkt **Schlag bearbeiten**.
2. Wähle den Unterpunkt **Koordinaten**.
3. Klicke auf **Bereich hinzufügen** und wähle die Option **Beregnen erlauben**.
4. Es wird ein **grüner Bereich** erzeugt, der deine bestehende Feldgrenze an den gewünschten Stellen erweitert.
5. Speichere die Anpassung ab. Die Anlage erkennt diesen erweiterten Radius nun als zulässige Beregnungsfläche.

Kann ich den Bereich auch mobil anpassen?

Ja. Sobald der erlaubte Beregnungsbereich angelegt ist, kann die Form der Geofence-Fläche ganz flexibel direkt vor Ort über die **Smartphone-App** nachjustiert und verändert werden.

Version #1

Erstellt: 28 Juli 2026 21:04:37 von Jens Götze

Zuletzt aktualisiert: 28 Juli 2026 21:08:01 von Jens Götze