

# Wie kann ich verhindern, dass die Maschine in die eigene Fahrspur (auf das Rohr / Schlauch) regnet?

Dafür gibt es in den erweiterten Einstellungen der Sektorsteuerung eine passende Option:

1. Öffnen Sie das „**Hamburger-Menü**“ (die drei Balken rechts unter der Karte).
2. Gehen Sie in die **Einstellungen der Sektorsteuerung**.
3. Wechseln Sie dort erneut auf „**Erweitert**“.
4. Sie finden hier die Option „**Maximale Fläche berechnen**“ sowie die Zusatzoption „**Nur beim Start der Berechnung**“.

**Unsere Empfehlung:** Auch wenn Sie grundsätzlich nicht möchten, dass auf das **PE-Rohr** beregnet wird, sollten Sie dies **am Start der Berechnung** in der Regel trotzdem zulassen. Der Grund: Andernfalls können Sie die Berechnung später **nicht bis zur Feldkante ausziehen** – der Regner würde dann nur noch zu einer Seite hin beregnen.

Aktivieren Sie daher am besten die Zusatzoption „**Nur am Start der Berechnung**“, wenn Sie nach der Startphase nicht mehr auf Ihre Fahrspur beregnen möchten. So bleibt die volle Funktionalität bis zur Feldkante erhalten, während Ihre Fahrspur im weiteren Verlauf verschont bleibt.

---

Version #2

Erstellt: 6 Juli 2026 22:32:43 von Frank Dühnelt

Zuletzt aktualisiert: 7 Juli 2026 13:46:08 von Frank Dühnelt