Wie nutze ich Raindancer an einem Düsenwagen?

Grundsätzlich nutzen Sie Raindancer an einem Düsenwagen **genauso wie an einer Beregnungskanone**. Alle Funktionen zur **Überwachung, Fernsteuerung und Dokumentation** sind identisch.

Der einzige Unterschied betrifft die Berechnung des Durchflusses: Bei einem Düsenwagen kann dieser **nicht** über Düse und Druck berechnet werden. Stattdessen hinterlegen Sie den Durchfluss als **festen Wert in m³/h** im System.

Sobald dieser Wert eingetragen ist, arbeiten alle weiteren Funktionen wie gewohnt.

Version #1
Erstellt: 28 Juni 2026 19:14:16 von Frank Dühnelt
Zuletzt aktualisiert: 28 Juni 2026 19:14:26 von Frank Dühnelt