

# Wie nutze ich Raindancer an einem Düsenwagen?

Grundsätzlich nutzen Sie Raindancer an einem Düsenwagen **genauso wie an einer Berechnungskanone**. Alle Funktionen zur **Überwachung, Fernsteuerung und Dokumentation** sind identisch.

Der einzige Unterschied betrifft die Berechnung des Durchflusses: Bei einem Düsenwagen kann dieser **nicht** über Düse und Druck berechnet werden. Stattdessen hinterlegen Sie den Durchfluss als **festen Wert in m<sup>3</sup>/h** im System.

Sobald dieser Wert eingetragen ist, arbeiten alle weiteren Funktionen wie gewohnt.

---

Version #1

Erstellt: 28 Juni 2026 19:14:16 von Frank Dühnelt

Zuletzt aktualisiert: 28 Juni 2026 19:14:26 von Frank Dühnelt