

Wie richte ich einen Nortoft-Rechner ein?

Eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu finden Sie im Hilfe-Bereich unseres Wikis:

[Nortoft PR10-12 einrichten](#)

Der Artikel führt Sie durch die komplette Einrichtung und enthält unter anderem:

- **Kurzanleitung für den SMS-Betrieb** – inkl. der nötigen Einstellungen (z. B. Geschwindigkeit/Const, M.Data 30=1 und M.Data 50=2) sowie der zu hinterlegenden Raindancer-Telefonnummer je nach SIM-Karte.

Folgen Sie einfach den Schritten im verlinkten Artikel – dort sind alle Tastenkombinationen und Werte im Detail beschrieben.

Version #1

Erstellt: 28 Juni 2026 19:26:18 von Frank Dühnelt

Zuletzt aktualisiert: 28 Juni 2026 19:27:22 von Frank Dühnelt