

Wie stelle ich den Anschlag am Anfang der Berechnung ein?

Nach dem Aufbau der Maschine sollten Sie die Anschläge zunächst manuell grob voreinstellen. Raindancer kann die Kanone erst steuern, sobald Wasser läuft.

Wenn die Anschläge vorher nicht passend eingestellt sind, kann es sonst passieren, dass außerhalb des Feldes beregnet wird.

Ziehen Sie dazu die blauen Kupplungen nach unten und verschieben Sie die Anschläge so, dass der Regner zunächst sicher auf das Feld ausgerichtet ist.

Achten Sie anschließend darauf, dass beide Anschläge wieder fest eingerastet sind.

Version #1

Erstellt: 8 Juni 2026 12:02:12 von Vincent von der Heyde

Zuletzt aktualisiert: 8 Juni 2026 12:27:45 von Vincent von der Heyde