

Wie stelle ich die Pumpenabschaltung bei einem Fehler (z. B. Druckverlust) ein?

Diese Einstellung können Sie entweder für eine einzelne Maschine oder für Ihr gesamtes Kundenkonto vornehmen.

So gehen Sie vor:

1. Öffnen Sie die **erweiterten Einstellungen**.
2. Suchen Sie nach den Einträgen, die mit „**Verhalten bei ...**“ beginnen – zum Beispiel „**Verhalten bei Störung**“ oder „**Verhalten bei Unterdruck**“. Es gibt mehrere davon, jeweils für eine bestimmte Fehlersituation.
3. Wählen Sie den passenden Eintrag aus und legen Sie fest, ob im Fehlerfall die **Pumpe** oder der **Regner** gestoppt werden soll.

Wichtig: Erweiterte Einstellungen sind zunächst auf den Standardwert gesetzt. Bevor Sie etwas ändern können, entfernen Sie das Häkchen bei „**Standard**“ – erst dann lässt sich der gewünschte Wert anpassen.

Version #1

Erstellt: 22 Juni 2026 20:18:18 von Frank Dühnelt

Zuletzt aktualisiert: 22 Juni 2026 20:18:31 von Frank Dühnelt