Wie wird die Sektorsteuerung aktiviert?

Stellen Sie zunächst sicher, dass alles **sauber installiert** und die **blaue Motorbox eingeschaltet** ist. Anschließend aktivieren Sie die Sektorsteuerung in der App:

1. Öffnen Sie den betreffenden **Regner** in der App.
2. Gehen Sie auf **„Mehr" → „Einstellungen" → „Sektorverstellung"**.
3. Setzen Sie die Sektorverstellung auf **„ON" (aktivieren)** und speichern Sie mit **„Einstellungen übernehmen"**.

Danach hinterlegen Sie die **Grundeinstellungen** – unter anderem den **Standardsektor** (Ihren üblichen Beregnungswinkel, z. B. -135 / 135 für 270°), die **Wurfweite** sowie die **Nullposition**. Letztere tragen Sie **nur einmalig nach der Montage** ein – achten Sie dabei unbedingt auf das Vorzeichen.

Eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung inkl. Ablesen der Nullposition finden Sie hier:

Inbetriebnahme der Sektorverstellung

Version #2
Erstellt: 1 Juli 2026 22:00:57 von Frank Dühnelt
Zuletzt aktualisiert: 8 Juli 2026 21:00:00 von Frank Dühnelt