

# Wie wird die Sektorsteuerung aktiviert?

Stellen Sie zunächst sicher, dass alles **sauber installiert** und die **blaue Motorbox eingeschaltet** ist. Anschließend aktivieren Sie die Sektorsteuerung in der App:

1. Öffnen Sie den betreffenden **Regner** in der App.
2. Gehen Sie auf „**Mehr**“ → „**Einstellungen**“ → „**Sektorverstellung**“.
3. Setzen Sie die Sektorverstellung auf „**ON**“ (**aktivieren**) und speichern Sie mit „**Einstellungen übernehmen**“.

Danach hinterlegen Sie die **Grundeinstellungen** – unter anderem den **Standardsektor** (Ihren üblichen Berechnungswinkel, z. B. -135 / 135 für 270°), die **Wurfweite** sowie die **Nullposition**. Letztere tragen Sie **nur einmalig nach der Montage** ein – achten Sie dabei unbedingt auf das Vorzeichen.

Eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung inkl. Ablesen der Nullposition finden Sie hier:

[📄betriebsnahme der Sektorverstellung](#)

---

Version #1

Erstellt: 1 Juli 2026 22:00:57 von Frank Dühnelt

Zuletzt aktualisiert: 1 Juli 2026 22:02:06 von Frank Dühnelt