

Wo kann ich die Vorberechnungsdauer anpassen?

Eine **Vorbereitung wird automatisch durch das Startprogramm** der Sektorsteuerung durchgeführt. Eine feste Dauer können Sie dafür **nicht einstellen** – stattdessen passt sich die Dauer **anhand der im Auto Speed angegebenen mm** an. Geben Sie also eine höhere oder niedrigere Wassergabe vor, verändert sich die Vorbereitung entsprechend automatisch.

Eine darüber hinausgehende Einstellmöglichkeit gibt es in Raindancer nicht. Es steht Ihnen allerdings frei, die dafür **vorgesehene Funktion Ihres Steuerungscomputers** zu nutzen, wenn Sie die Vorbereitung gesondert steuern möchten

Version #1

Erstellt: 30 Juni 2026 17:20:32 von Frank Dühnelt

Zuletzt aktualisiert: 30 Juni 2026 17:20:45 von Frank Dühnelt