Wo kann ich die Vorberegnungsdauer anpassen?

Eine **Vorberegnung wird automatisch durch das Startprogramm** der Sektorsteuerung durchgeführt. Eine feste Dauer können Sie dafür **nicht einstellen** – stattdessen passt sich die Dauer **anhand der im Auto Speed angegebenen mm** an. Geben Sie also eine höhere oder niedrigere Wassergabe vor, verändert sich die Vorberegnung entsprechend automatisch.

Eine darüber hinausgehende Einstellmöglichkeit gibt es in Raindancer nicht. Es steht Ihnen allerdings frei, die dafür **vorgesehene Funktion Ihres Steuerungscomputers** zu nutzen, wenn Sie die Vorberegnung gesondert steuern möchten

---

Version #1
Erstellt: 30 Juni 2026 17:20:32 von Frank Dühnelt
Zuletzt aktualisiert: 30 Juni 2026 17:20:45 von Frank Dühnelt