Hüdig Steuerung einrichten

Bei Hüdig Steuerungen müssen folgende Einstellungen getätigt werden.

1. Aktivierung der GSM/SMS Steuerung
2. Hinterlegen der Verbindung SMS
3. Einrichtung am Portal

Aktivierung der SMS Steuerung an der Trommel

Es muss eine SIM-Karte in die Maschine eingelegt werden und eine Konfiguration am Hüdig Control vorgenommen werden. Eine genaue Anleitung dazu gibt es in Huedig Control komplett auf Seite. 25

Einrichtung der SMS Steuerung per SMS

Nachdem die SIM-Karte eingelegt und aktiviert ist, können Steuer-SMS an den Computer gesendet werden.

Setzten der Ereignisabfrage

Hierfür gibt es ein bestimmtes Schema:

`T 01 (Speicherplatz bis 19)`, `Servernummer (004915251045215 oder 003197014444993 für eigene ASPIDER bzw. Crout)`,
`9(alle Ereignisse) Name`

> **Beispiel:**
> T 01,003197014444993,9 RD

Setzen des Regnernamens in Antworten für die leichtere Zuordnung

Hierfür gibt es ein bestimmtes Schema:

`T 20 (Register für Regnernamen)`, `Servernummer (004915251045215 oder 003197014444993 für eigene ASPIDER bzw. Crout)`, `Name des Regners`

>

> **Beispiel:**
> T 20,003197014444993,Regner 4

Kontrolle der eingetragenen Daten

Sobald alle Einstellungen getroffen sind, können zur Kontrolle Abfragen an den Hüdig Computer gesendet werden, um die die jeweiligen Speicherdatenregister auszulesen.

`R` + `Nummer des Registers`

> R 01

> **Regner 4:**
> T 01,003197014444993,9 RD

Weitere Einstellungen

Für weitere Einstellungen gibt es die Anleitung für die SMS Steuerung von Hüdig selbst

---

Version #2
Erstellt: 27 März 2024 14:58:46 von Jens Götze
Zuletzt aktualisiert: 26 November 2024 15:32:32 von Jens Götze