Die Sektorsteuerung meldet „blockiert" – was kann ich tun?

Prüfen Sie zunächst, ob **tatsächlich eine Blockade** vorliegt: Lassen sich die beiden **Anschläge ausgekuppelt leicht von Hand bewegen**?

- **Die Anschläge sind mechanisch blockiert / schwergängig:** Beseitigen Sie die Ursache der Blockade (z. B. Verschmutzung oder Fremdkörper), sodass sich die Anschläge wieder frei bewegen lassen.
- **Die Anschläge lassen sich leicht bewegen, die Meldung bleibt aber bestehen:** Dann liegt in den meisten Fällen ein Motorproblem vor und ein **Austauschmotor** ist nötig – auch dann, wenn sich die Anschläge noch bewegen.

Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren **Händler** oder an den **Kundenservice**. Dort wird der passende Austausch für Sie veranlasst.

Version #1
Erstellt: 4 Juli 2026 18:52:24 von Frank Dühnelt
Zuletzt aktualisiert: 4 Juli 2026 19:32:48 von Frank Dühnelt