Überschreibt die Fernsteuerung durch Raindancer die Einstellung an der Maschine?

Ja. Bei der Fernsteuerung über Raindancer gilt grundsätzlich: **Die zuletzt gesendete Einstellung gewinnt.**

Ist **Auto Speed** aktiv, sendet Raindancer in regelmäßigen Abständen neue Geschwindigkeitskommandos an Ihre Beregnungsmaschine, um die Einzugsgeschwindigkeit automatisch an die gewünschte Wassermenge anzupassen. Nehmen Sie in diesem Zeitraum eine manuelle Änderung direkt an der Maschine vor, bleibt diese nur so lange bestehen, bis Raindancer den nächsten Speed-Befehl sendet – anschließend wird Ihre manuelle Einstellung wieder überschrieben.

Bitte beachten: Wenn Sie die Geschwindigkeit dauerhaft manuell steuern möchten, deaktivieren Sie Auto Speed für die betroffene Maschine. Andernfalls wird jede von Hand vorgenommene Änderung durch die automatischen Kommandos von Raindancer wieder rückgängig gemacht.

Version #1
Erstellt: 7 Juli 2026 12:24:56 von Frank Dühnelt
Zuletzt aktualisiert: 7 Juli 2026 12:25:05 von Frank Dühnelt