Was bedeutet: Die Verstellung der Sektorsteuerung ist erst nach der aktuellen Bewegung wieder verfügbar.

Das bedeutet: Aktuell wird noch ein **Befehl ausgeführt**. Ein **erneuter Befehl** kann erst dann angenommen werden, wenn dieser laufende Vorgang **abgeschlossen** ist. Warten Sie also einfach kurz, bis die aktuelle Bewegung beendet ist – anschließend nimmt die Sektorsteuerung Ihre neue Eingabe wieder an.

Wenn die Meldung längerfristig bestehen bleibt:

- Schalten Sie die Sektorsteuerung an der **blauen Motorbox einmal aus und wieder ein** .
- Achten Sie außerdem auf das **Datum des letzten Kontakts**: Möglicherweise hat das Gerät den Befehl bereits **abgeschlossen**, aber aufgrund einer **Sendeunterbrechung** weiß die Software noch nichts davon. In diesem Fall aktualisiert sich der Status, sobald das Gerät wieder Kontakt hat.

Version #1
Erstellt: 4 Juli 2026 20:07:28 von Frank Dühnelt
Zuletzt aktualisiert: 4 Juli 2026 20:07:53 von Frank Dühnelt