Wie kann ich verhindern, dass die Maschine in die eigene Fahrspur (auf das Rohr / Schlauch) regnet?

Dafür gibt es in den erweiterten Einstellungen der Sektorsteuerung eine passende Option:

1. Öffnen Sie das **„Hamburger-Menü"** (die drei Balken rechts unter der Karte).
2. Gehen Sie in die **Einstellungen der Sektorsteuerung**.
3. Wechseln Sie dort erneut auf **„Erweitert"**.
4. Sie finden hier die Option **„Maximale Fläche beregnen"** sowie die Zusatzoption **„Nur beim Start der Beregnung"**.

Unsere Empfehlung: Auch wenn Sie grundsätzlich nicht möchten, dass auf das **PE-Rohr** beregnet wird, sollten Sie dies **am Start der Beregnung** in der Regel trotzdem zulassen. Der Grund: Andernfalls können Sie die Beregnung später **nicht bis zur Feldkante ausziehen** – der Regner würde dann nur noch zu einer Seite hin beregnen.

Aktivieren Sie daher am besten die Zusatzoption **„Nur am Start der Beregnung"**, wenn Sie nach der Startphase nicht mehr auf Ihre Fahrspur beregnen möchten. So bleibt die volle Funktionalität bis zur Feldkante erhalten, während Ihre Fahrspur im weiteren Verlauf verschont bleibt.

Version #2
Erstellt: 6 Juli 2026 22:32:43 von Frank Dühnelt
Zuletzt aktualisiert: 7 Juli 2026 13:46:08 von Frank Dühnelt