Wie lange dauert es, bis mir die Einzugsgeschwindigkeit angezeigt wird?

Ohne Auto Speed kann dies **einige Zeit dauern – je nach Fahrgeschwindigkeit bis zu einer Stunde oder mehr**. Der Grund: Der Regnerwagen muss sich erst eine gewisse Strecke bewegt haben, damit das System eine verlässliche Geschwindigkeit messen kann.

Bitte beachten: Arbeiten Sie mit **Auto Speed**, wird Ihnen die **Soll-Geschwindigkeit** sofort angezeigt, sobald Druck anliegt – hier muss also nicht auf eine gemessene Ist-Geschwindigkeit gewartet werden.

Mehr zu Auto Speed finden Sie hier: Auto Speed - Der Tempomat für die Beregnung

---

Version #1
Erstellt: 7 Juli 2026 17:29:44 von Frank Dühnelt
Zuletzt aktualisiert: 7 Juli 2026 17:29:54 von Frank Dühnelt