

Irrimec Dosidis+ IP

Teil 1: Einrichtung am Dosidis+ Gerät selbst

Was wird benötigt?

- Gerät eingeschaltet und einsatzbereit
- Passende SIM-Karte (Raindancer oder eigene)
- Zugangsdaten (APN) – diese erhältst du von deinem Händler oder Anbieter

Schritte zur Einrichtung:

Zuerst muss die SIM-Karte ins Gerät eingelegt werden. Eine detaillierte Anleitung findest du im Handbuch unter Abschnitt 7.C (Seite 32).

1. Drücke am Dosidis+ Gerät die Taste **OK**, um ins Menü zu gelangen.
2. Gehe ins Menü **„Datenverbindung 7.0“**.
3. Unter Menüpunkt **7.1** muss **MODEM GSM** aktiviert werden.
4. Im Menüpunkt **7.3** findest du die IMEI. Notiere diese Nummer, da sie später für die Integration in Raindancer benötigt wird.
5. Menüpunkt **7.5** ermöglicht die Eingabe des APN. Diese Daten hängen von der verwendeten SIM-Karte ab:
 - Raindancer Connekt: **connectivity.io**
 - Raindancer EU2: **global.melita.io**
6. Gehe nun zum Menüpunkt **7.6 „SERVER VERBINDUNG“** und trage dort folgende Daten ein:
 - **URL:** „104.151.59.142“
 - **TCP/IP Port:** „44447“
7. Prüfe abschließend im Menü **„SERVER VERBINDUNG“**, ob die Internetverbindung als „aktiv“ angezeigt wird.

Was mache ich, wenn die Verbindung nicht klappt?

- Prüfe, ob die APN-, URL- und Portdaten korrekt eingegeben wurden.
 - Prüfe den Netzempfang am Standort.
 - Starte das Gerät neu, um eine frische Verbindung aufzubauen.
-

Teil 2: Integration in den Raindancer (nur durch Service-Partner)

Dieser Teil wird vom Raindancer Service-Partner durchgeführt.

1. Übergib dem Service-Partner die notierte IMEI-Nummer.
2. Der Service-Partner hinterlegt die IMEI im Raindancer-System unter:
 - Menüpunkt: „**Regner bearbeiten**“ → „**Regnersteuerung**“
 - Auswahl Steuerung: **Irrimec Dosidis+ IP**

Version #5

Erstellt: 27 März 2025 14:50:00 von JG

Zuletzt aktualisiert: 2 April 2025 10:42:52 von Jens Götze