

# Motorbox Bodengruppe ersetzen

In dieser Anleitung führen wir Sie durch die nötigen Schritte, um die Bodenplatte inklusive der Motoren zu wechseln.

Das ist nur erforderlich, sofern ihre Motoren defekt sind und sie ein Umbauset zugesandt bekommen haben.

Der Ausbau der Box ist identisch:

## Ausbau der Motorbox

### Ausbau der Bodenplatte

1. Lösen Sie die 4 Schrauben der Bodenplatte. (Torx T-10)
2. Die Bodenplatte vorsichtig herausziehen.
3. Lösen Sie die Kabelverbindung der Motoren zu den Steckern innerhalb der Box.

**Zum Lösen der Verbindung muss ein Clip an der Steckverbindung vorsichtig eingedrückt werden.**

Nutzen Sie am besten einen dünnen Flachkopfschraubendreher, um den Clip herunterzudrücken.

Diese

ein



4. Nehmen Sie die neue Bodenplatte und richten Sie die Platte so aus, **dass die Kabel innerhalb der Box auf derselben Seite verlaufen wie die Kabel an den Motoren** und verbinden Sie die Steckverbindungen.
5. Nun die Bodenplatte einsetzen
  1. Motorbox einschalten, um zu kontrollieren, dass beide Motor drehen. Achten Sie auf eventuelle Schleifgeräusche der Aufsätze auf den Wellen.
6. Montieren Sie die Bodenplatte nun wieder mit den entsprechenden Schrauben.

<https://www.youtube-nocookie.com/embed/rDgeYj5IVXI?si=kWg9I3xvCjCRpgC5>

Für die anschließende Montage folgen Sie von hier der Anleitung [Motorbox richtig montieren](#)



### **Kappe nicht vergessen**

Achten Sie darauf nach der Montage der Motorbox die Blindkappe auf den Erweiterungsanschluss zu stecken

Überprüfen Sie, ob die Sektorverstellung die von Ihnen gesendeten Befehle aus der App zufriedenstellend ausführt werden.

---

Version #7

Erstellt: 5 März 2024 15:11:27 von Jens Götze

Zuletzt aktualisiert: 7 Mai 2024 09:42:30 von Jens Götze