

# Das System meldet „Stoppsensor-Fehler“ – wo sitzt der Stoppsensor und was ist damit gemeint?

Bei dieser Meldung wird ein **Fehler der Fernsteuerung der Maschine** übermittelt. Gemeint ist der **Stoppsensor an der Schlauchtrommel**, der aus irgendeinem Grund ausgelöst wurde.

Ob es sich dabei um einen echten Fehler handelt, hängt davon ab, **wann** der Sensor auslöst:

- **Am Ende der Beregnung:** Hier ist das Auslösen **normal und gewünscht** – der Sensor stoppt die Maschine bestimmungsgemäß.
- **Mitten in der Beregnung:** Löst der Sensor dagegen mitten im Einsatz aus, ist das eher als **Fehler** zu betrachten.

Tritt die Meldung während des Einsatzes auf, sollten Sie **vor Ort prüfen**, warum der Stoppsensor ausgelöst hat.

---

Version #1

Erstellt: 4 Juli 2026 19:47:46 von Frank Dühnelt

Zuletzt aktualisiert: 4 Juli 2026 19:47:55 von Frank Dühnelt